



Mit **TG-SensCo** ...

- können **Thermoguard**-Anwender Sensoren aktivieren/deaktivieren und deren Grenzwerte ändern ohne das Hauptprogramm verwenden zu müssen! Die Anwender müssen trotzdem keine Schreibrechte auf den **Thermoguard**-Datenverzeichnissen besitzen:

The screenshot shows the TG-SensCo interface. On the left is a table of sensors with columns for ID, Name, Location, Low Limit, and High Limit. On the right, a dialog box titled 'Sensor-Einstellungen ändern' is open, showing 'Aktiv-Status' / Limits Textänderungen. The dialog has buttons for 'Aktivieren (Abfragen)', 'Deaktivieren (Ausschließen)', and 'Invertieren (Abfragen<=>Ausschließen)'. Below these, there are input fields for 'Low Limit' (set to +15,0 °C) and 'High Limit' (set to +36,0 °C). A 'Grenzwerte ändern für alle(!) 3 ausgewählten Sensoren' button is visible at the bottom of the dialog.

- lassen sich die Eigenschaften mehrerer Sensoren auf einmal "in einem Rutsch" ändern. Nützlich besonders bei einer Vielzahl von Sensoren:

The screenshot shows the TG-SensCo interface with a dialog box for 'Sensor-Einstellungen ändern'. The dialog has a text input field for 'Alter Text' (containing 'Raum 102') and a 'Neuer Text' field (containing 'Raum 103'). Below the text fields, there are radio buttons for selecting a property to change for all selected sensors, such as 'Ort [30]', 'IP-Adresse [15]', 'E-Mail Name [200]', etc. A 'Vorab-Test' button is visible. A small confirmation dialog box is also shown, stating 'Vorab-Test OK 5 Sensoren würden geändert.' with an 'OK' button.

TG-SensCo ist kostenlos und kann hier heruntergeladen werden:
http://www.thermoguard.de/html/download_und_support.html